


 Vorlauftemperatur des Fernwärme-Netzes
 Vorlauftemperatur der Hausanlage
 max. Rücklauftemperatur der Hausanlage

	Datum	Name	 Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG Weinberg 46 / 29614 Soltau / Tel. 05191-840 / Fax 05191-84228
Ausgabe	11.01.2006	F. Schmidt	
Anlage 1, TAB - HW			Beschreibung Temperaturkurven in Fernwärmenetz und Hausanlage
Maßstab	Nordpfeil		
·/·			